

# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## カーテンライト

### ◇5 芯カーテンライト製品仕様

品番	品名	LED	仕様	球数	W 数
WCURTAIN1000	5 芯 1000 球カーテンライト	ホワイト	W1m*H8,000mm	1000 球	59W
SGCURTAIN1000	5 芯 1000 球カーテンライト	シャンパンゴールド	W1m*H8,000mm	1000 球	59W
BCURTAIN1000	5 芯 1000 球カーテンライト	ブルー	W1m*H8,000mm	1000 球	59W
CURTAINCON	5 芯コントローラー	-	-	-	-

※詳細については、本カタログをご覧ください。

※電源パワーコードでの連結はできません。

コントローラー使用時は 2 連結 (2 コネクタに並列最大 1 本迄連結可)

### ◇2 芯カーテンライト用備品

品番	品名	コード色
100V2ACP1W1	コレクターAC プラグ	白
100V2MC1W2L1H2	コレクターコード	白
100V2RF1W2	コレクター整流器	白
100V2ACP1BK1	コレクターAC プラグ	黒
100V2MC1BK2L1H2	コレクターコード	黒
100V2RF1BK2	コレクター整流器	黒

※本製品は、2 芯専用のカーテンライト用接続コードとなります

### ◇5 芯電源コード付きコントローラー

- ・本体ご購入時、電源コード兼コントローラー付きになります。

商品はは非防水仕様の為に、屋外設置時は防水 BOX に入れるようにしてください。

※点滅パターンは裏面参照

### ◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
  - ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
  - ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
  - ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3 か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
  - ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
- 取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

### ◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。  
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。火災・感電のおそれがあります。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

<p>1. 接続部分から巻く</p> 	<p>2. コネクタとコード接続部</p> 	<p>3. 2の反対側接続部も同様</p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。</li><li>・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。</li><li>・2~3重巻くようにしてください。</li></ul>		
 <ul style="list-style-type: none"><li>・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。</li><li>・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。</li><li>・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。</li></ul>		

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・ 傷んだ電源コード。・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり。・使用しない場合は、電源を切る。
- ・ コード類（電源部）を束ねない。・濡れた手で触らない。
  
- ・ 商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・ 電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・ この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

◇コントローラー点滅パターン◇ ※コントローラー非防水

パターン0	常点
パターン1	1球ごと流れる（上→下）
パターン2	2球ごと流れる（上→下）
パターン3	3球ごと流れる（上→下）
パターン4	1球ごと流れる（下→上）
パターン5	2球ごと流れる（下→上）
パターン6	3球ごと流れる（下→上）
パターン7	全体フェードイン・アウト
パターン8	全体点滅
パターン9	パターン1～8繰り返し