

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

ー2 芯ストリングライト その他ー

◇製品仕様

商品名	W 数	サイズ	電源コード連結	コントローラー連結
2 芯寝球ストリングライト RY2	4.7W	5m/108 球	10 本	10 本
2 芯ボリューム ストリングライト	8.5W	5m/198 球	4 本	4 本
2 芯エコスト ライト 1WATT	1W	10m/100 球	25 本	25 本

※詳細については、カタログをご覧ください。

◇各備品

品番	商品名	*カラー内訳	備考
2 * POWER2	2 芯パワーコード Ver. II	B (黒) / W (白)	
100V2CTL3 * 2	2 芯コントローラー Ver. II plus	BK (黒) / W (白)	※注 1 リモコン付き
100V2YC2 * 2	2 芯 Y 字延長コード Ver. II	BK (黒) / W (白)	
1002EC2 * 2	2 芯延長コード Ver. II	BK (黒) / W (白)	
100V2MC2BK2-5	2 芯 5 分割延長コード Ver. II	-	

※注 1 コントローラー受信機からリモコンまでの距離は約 10m になりますが、設置環境（障害物等）により反応しない場合もございますので、ご注意下さい

◇ご使用前に（取り扱い注意事項）◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3 か月以上の屋外設置はご遠慮下さい。
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
- ・取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。
- ・本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください。
- ・接続の際は電圧容量（100V 専用）をしっかりとご確認し取り付け下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。
- ・コントローラーは、メモリ機能、スピード調整、点滅パターン付きです。
- ・防滴仕様商品になりますが、屋外設置の場合、防水 BOX 入れての使用をお勧めします。
※コントローラー点滅パターンは 3 枚目ご参照
- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。

- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く



2. コネクターとコード接続部



3. 2 の反対側接続部も同様



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2～3重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

◇コントローラー点滅パターン

番号	機能 スピード7段階
1	LED電球が全灯
2	4回点滅
3	全灯フェイドイン、フェイドアウト
4	点滅
5	5回点滅
6	点滅
7	全灯フェイドイン、フェイドアウト
8	パターン2～7まで繰り返し

◇タイマー機能

3 時間	点灯	21 時間	消灯
5 時間	点灯	19 時間	消灯
8 時間	点灯	16 時間	消灯

※タイマーをセット後、商品が一度点滅します。

点滅後に、タイマーが作動します。

※元電源を一度切った場合、タイマー機能がリセットされます。