

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

ーネットライト RY2 商品ー

◇製品仕様（100V）

品番	品番「*」カラー表記	商品名	W 数	サイズ
100V3N1B2_*_1802		ネットライト RY2（ブラックコード）	10W	W1.8*H2.4m
100V3N1C2_*_1802		ネットライト RY2（クリアコード）	10W	W1.8*H2.4m
100V11C2_*_962	W・SG	ネックレスつららライト RY2	6.4W	W3m*H50cm

※詳細については、本カタログをご覧ください。

◇カラー内訳

	品番「*」	カラー名	ネットライト RY2（ブラック・クリアコード）
1	W	ホワイト	●
2	SG	シャンパンゴールド	●
3	WW	ウォームホワイト	●
4	PS	パステルシャンパン	●
5	B	ブルー	●
6	SGW	シャパン×ホワイト	●
7	LG	ライムグリーン	●
8	PPU	パステルパープル	●
9	PPI	パステルピンク	●
10	PM	パステルマルチ	●

◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。（屋外設置の場合）
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇連結本数、コントローラー注意事項

- ・本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください。
- ・コントローラーは、メモリ機能、スピード調整、点滅パターン付きです。
- ・防滴仕様商品になりますが、屋外設置の場合、防水 BOX 入れての使用をお勧めします。

※コントローラー点滅パターンは 3 枚目ご参照

商品名	電源コード 連結	コントローラー 連結
ネットライト RY2	5 本	5 本
ネックレスつららライト RY2	10 本	10 本

※注 1 コントローラー受信機からリモコンまでの距離は約 10m になりますが、設置環境（障害物等）により反応しない場合もございますので、ご注意ください

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に防水処理を行って下さい

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（100V 専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

■点滅パターン

番号	機能 スピード 5 段階
1	LED電球が全灯
2	交互に 4 回点滅 左 4 回/右 4 回
3	交互にフェードイン/フェードアウト
4	交互に点滅 左 1 回/右 1 回 ※2 回路同時につく間が若干長い
5	交互に点滅 左 5 回/右 5 回
6	交互に点滅 左 1 回/右 1 回
7	全体フェードイン、フェードアウト
8	パターン 2～7 繰り返し

■タイマー機能

3 時間	点灯	21 時間	消灯
5 時間	点灯	19 時間	消灯
8 時間	点灯	16 時間	消灯

※タイマーをセット後、商品が一度点滅します。

点滅後に、タイマーが作動します。

※元電源を一度切った場合、タイマー機能がリセットされます