ご指定方法

❏ 照光押ボタンスイッチ

金接点仕様／接点構成／照光部の使用電圧違いを指定する場合

TWNシリーズ（B-281～283）

ALFN 2 126 13 DN R - MAU
- ① 接点仕様
- ② 接点構成
- ③ 照光部の電圧

TWNDシリーズ（B-297～298）

ALFD 2 126 13 DN R - MAU
- ① 接点仕様
- ② 接点構成
- ③ 照光部の電圧

<指定記号>

① 接点仕様
- MAU：金接点

② 接点構成
- 10　：1a
- 01　：1b
- 11　：1a1b
- 20　：2a
- 02　：2b
- 31　：3a1b
- 22　：2a2b
- 13　：1a3b
- 40　：4a
- 04　：4b

③ 照光部の電圧
- 66　：AC/DC6V
- 11　：AC/DC12V
- 22　：AC/DC24V
- 16　：AC100/110V
- 126　：AC115/120V
- 26　：AC200/220V
- 246　：AC230/240V
- 386　：AC380V
- 46　：AC400/440V
- 486　：AC480V

注）
- AC100V以上の機種は、1接点、3接点での構成はできません。
- 定格使用電圧AC/DC24V以下で、接点構成が2接点および4接点タイプにはダミーブロックが組み込まれています。
- DC110Vタイプ（DC-DCコンバータ式）のご指定方法については、B-277 をご覧ください。

❏ セレクタスイッチ

金接点仕様／接点構成を指定する場合

TWNシリーズ（B-284～287）

ASN 2 11 N - MAU
- ① 接点仕様
- ② 接点構成（B-289～290 参照）

TWNDシリーズ（B-299～301）

ASD 2 11 N - MAU
- ① 接点仕様
- ② 接点構成

<指定記号>

① 接点仕様
- MAU：金接点

鍵操作形の鍵抜け（不抜け）指定例の形番例

ノッチ		抜け(不抜け)仕様	抜け(不抜け)記号	形番例 TWNシリーズ		形番例 TWNDシリーズ
2ノッチ	各位置停止	全抜け	無し	ASN2K20N	ASN2K20N-NO24401	ASD2K20N
		左抜け(右不抜け)	B	ASN2K20NB	ASN2K20NB-NO24401	ASD2K20NB
		右抜け(左不抜け)	C	ASN2K20NC	ASN2K20NC-NO24401	ASD2K20NC
	右リターン	左抜け(右不抜け)	無し	ASN21K20N	ASN21K20N-NO24401	ASD21K20N
	左リターン	右抜け(左不抜け)	無し	ASN22K20N	ASN22K20N-NO24401	ASD22K20N
3ノッチ	各位置停止	全抜け	無し	ASN3K20N	ASN3K20N-NO24401	ASD3K20N
		左･中抜け(右不抜け)	B	ASN3K20NB	ASN3K20NB-NO24401	ASD3K20NB
		中･右抜け(左不抜け)	C	ASN3K20NC	ASN3K20NC-NO24401	ASD3K20NC
		中抜け(左･右不抜け)	D	ASN3K20ND	ASN3K20ND-NO24401	ASD3K20ND
		左･右抜け(中不抜け)	E	ASN3K20NE	ASN3K20NE-NO24401	ASD3K20NE
		左抜け(中･右不抜け)	G	ASN3K20NG	ASN3K20NG-NO24401	ASD3K20NG
		右抜け(左･中不抜け)	H	ASN3K20NH	ASN3K20NH-NO24401	ASD3K20NH
	右リターン	左･中抜け(右不抜け)	無し	ASN31K20N	ASN31K20N-NO24401	ASD31K20N
		中抜け(左･右不抜け)	D	ASN31K20ND	ASN31K20ND-NO24401	ASD31K20ND
		左抜け(中･右不抜け)	G	ASN31K20NG	ASN31K20NG-NO24401	ASD31K20NG
	左リターン	中･右抜け(左不抜け)	無し	ASN32K20N	ASN32K20N-NO24401	ASD32K20N
		中抜け(左･右不抜け)	D	ASN32K20ND	ASN32K20ND-NO24401	ASD32K20ND
		右抜け(左･中不抜け)	H	ASN32K20NH	ASN32K20NH-NO24401	ASD32K20NH
	両リターン	中抜け(左･右不抜け)	無し	ASN33K20N	ASN33K20N-NO24401	ASD33K20N

- リターン側は必ず鍵が抜けない仕様になります。