


箱からの取出し方



昇降式(RAC-HP101PN.WN・103PN.WN)は、
フレームの図示のパイプ部を持ち箱から出してください。

ケーブルフックの取外し方

ケーブルフックを取外すときは、プラスドライバーでスクリュを緩めて取外してください。

