

# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## －2 芯ストリングライト Ver. II－

### ◇製品仕様

商品名	電圧	長さ	球間隔	W 数
2 芯ストリングライト Ver. II	100V	10m	100mm	3W

### ◇カラー内訳

LED collar	ブラックコード	クリアコード
ホワイト	2B100W2	2C100W2
クリスタルホワイト	2B100CW2	-
パステルシャンパン	2B100PS2	2C100PS2
シャンパンゴールド	2B100SG2	2C100SG2
ウォームホワイト	2B100WW2	2C100WW2
アクアブルー	2B100AB2	2C100AB2
ピンク	2B100P12	2C100P12
パステルピンク	2B100PP12	2C100PP12
ウォームキャンドル	2B100DK2	-
レモンイエロー	2B100LY2	-
パープル	2B100PU2	2C100PU2
パステルパープル	2B100PPU2	2C100PPU2
パステルブルー	2B100PB2	2C100B2
ブルー	2B100B2	2C100B2
エメラルドグリーン	2B100EG2	2C100EG2
ライムグリーン	2B100LG2	-
グリーン	2B100G2	2C100G2
レッド	2B100R2	2C100R2
ルビーレッド	2B100RR2	-
オレンジ	2B100OR2	-
アンバー	2B100A2	2C100A2
シャンパン×ホワイト	2B100SGW2	-
ブルー×ホワイト	2B100BW2	-
アクアブルー×エメラルドグリーン	2B100ABEG2	-
パープル×ブルー	2B100PUB2	-
ジュエリーマルチ	2B100JM2	2C100JM2
パステルマルチ	2B100PM2	2C100PM2
ロマンチックピンク	2B100RMP2	-
サンライトカジュアル	2B100SL2	-
グラデーションブルー	2B100GDB2	-
カマイユゴールド	2B100KG2	-

スプリングハーモニー	2B100SH2	-
オータムハーモニー	2B100AH2	-
夜桜	2B100YZ2	-
ドラマチックパレード	2B100DP	

◇接続備品◇

品番	商品名	*カラー内訳	備考
2*POWER2	2芯パワーコード Ver. II	B(黒) / W(白)	
100V2CTL3*2	2芯コントローラーVer. II plus	BK(黒) / W(白)	※注1 リモコン付き
100V2YC2*2	2芯Y字延長コード Ver. II	BK(黒) / W(白)	
1002EC2*2	2芯延長コード Ver. II	BK(黒) / W(白)	
100V2MC2BK2-5	2芯5分割延長コード Ver. II	BK(黒)	

※注1 コントローラー受信機からリモコンまでの距離は約10mになりますが、設置環境(障害物等)により反応しない場合もございますので、ご注意下さい

◇ご使用前に(取り扱い注意事項)◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
  - ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
  - ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
  - ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3~6か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
  - ・商品の保証期間はクリアコード出荷後90日以内、ブラックコード出荷後180日以内、商品交換のみとさせていただきます。
  - ・取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
  - ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
  - ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
  - ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
  - ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。
  - ・雪、雨が溜まりやすい設置場所(芝生等)については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
  - ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
  - ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
  - ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。
  - ・接続の際は電圧容量(100V専用)をしっかりとご確認し取り付け下さい。
  - ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
  - ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
- また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

◇発火・火災・感電の注意(事例)◇

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり

- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・防水処理を行って下さい

◇連結本数、コントローラー注意事項◇

- ・本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください。
- ・コントローラーは、メモリ機能、スピード調整、点滅パターン付きです。
- ・防滴仕様商品になりますが、屋外設置の場合、防水 BOX 入れての使用をお勧めします。

商品	電源コード	コントローラー
2 芯ストリングライト Ver. II	10 連結	10 連結

◇コントローラー点滅パターン

番号	機能 スピード5段階 メモリー機能あり タイマー機能:3h/5h/8h
1	LED電球が全灯
2	4回点滅
3	全灯フェードイン、フェードアウト(フェード間の消灯長い)
4	点滅
5	6回点滅(6回目点灯長い)
6	点滅
7	全灯フェードイン、フェードアウト
8	パターン2～7まで繰り返し

◇タイマー機能◇

3 時間	点灯	21 時間	消灯
5 時間	点灯	19 時間	消灯
8 時間	点灯	16 時間	消灯

※タイマーをセット後、商品が一度点滅します。

点滅後に、タイマーが作動します。

※元電源を一度切った場合、タイマー機能がリセットされます