

# 屋外ポールサインスタンド 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## 注意



必ず実行

- ・ 移動の際はパネル部分ではなくポール部分を持って下さい。
- ・ パネル部分のみを持ち上げると破損の原因になります。
- ・ 本体はアルミ製の為雨に濡れてもご使用頂けますが、防水ではありませんので、ポスターに耐水加工を施して下さい。




## 組立方法

ご使用になる前に、パネル付ポールの下から水タンクを通し、脚部とボルトで接続し組み立てます。  
(ボルトを締める工具は付属しています。)


### 付属品

スパナ 1本




ポールと脚部を接続するボルトを締めるための工具です。

- ① ポールに水タンクを通し、ポールと脚部をボルトで固定します。



※水タンクに水を注水し、必ずウエイトとしてご利用下さい。

- ② 脚部を取り付ければ完成です。




※ ワッシャーがボルトにセットされていますので脚部の裏側にセットして下さい。

ポールとパネルはセットされた状態で出荷します。

両面タイプ

片面タイプ 背面




### 【ご注意】


脚部と固定する為のボルトは予め、ポールの先端部分に取り付けてありますので組立の際に外しでご使用下さい。

## サイン交換方法


ポスター交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。



- ① フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。



- ② ネジを外した状態でフレームの上辺を引きあげ取り外します。



- ③ アクリル板、背面板を引き抜きポスターを挟んだら溝に合せて差し込みセットします。



- ④ セット後は上部フレームを戻して両側をネジで固定します。

[製品についてのごお願い] 本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

※ 紙質が丈夫であれば隙間からポスターを落し込む方法も可能です。 ※ ネジはしっかりと止めて下さい。