

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

－2 芯集光拡散・集光（Ver. II）ストリングライト商品－

◇製品仕様

商品名	電圧	長さ	球間隔	W数
2 芯集光&拡散ストリングライト Ver. II	100V	10m	100mm	3W
2 芯集光ストリングライト Ver. II	100V	10m	100mm	3W

◇カラーラインナップ

カラー名	品番 集光&拡散 ブラックコード	品番 集光&拡散 クリアコード	品番 集光 ブラックコード	品番 集光
ホワイト	ALTERNATE2BW2	ALTERNATE2CW2	FOCUS2B100W2	FOCUS2C100W2
シャンパンゴールド	ALTERNATE2BSG2	ALTERNATE2CSG2	FOCUS2B100SG2	FOCUS2C100SG2
パステルブルー	ALTERNATE2BPB2	ALTERNATE2CPB2	FOCUS2B100PB2	FOCUS2C100PB2
エメラルドグリーン	ALTERNATE2BEG2	-	FOCUS2B100EG2	-
パステルパープル	ALTERNATE2BPPU2	-	FOCUS2B100PPU2	-
パステルピンク	ALTERNATE2BPP12	-	FOCUS2B100PP12	-
レッド	ALTERNATE2BR2	-	FOCUS2B100R2	-
パステルマルチ	-	-	FOCUS2B100PM2	-

◇各備品

品番	商品名	*カラー内訳	備考
2*POWER2	2 芯パワーコード Ver. II	B（黒） / W（白）	
100V2CTL3*_2	2 芯コントローラーVer. II plus	BK（黒） / W（白）	※注1 リモコン付き
100V2YG2*2	2 芯Y字延長コード Ver. II	BK（黒） / W（白）	
1002EG2*2	2 芯延長コード Ver. II	B（黒） / W（白）	
100V2MC2BK2-5	2 芯5分割延長コード Ver. II	-	

※注1 コントローラー受信機からリモコンまでの距離は約10mになりますが、設置環境（障害物等）により反応しない場合もございますので、ご注意ください

◇ご使用前に

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。（屋外設置の場合）
- ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

◇商品取り扱い注意事項

- ・ 本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・ 本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・ 本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・ 本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇連結本数、コントローラー注意事項

- ・ 本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください。
- ・ コントローラーは、メモリ機能、スピード調整、点滅パターン付きです。
- ・ 防滴仕様商品になりますが、屋外設置の場合、防水 BOX 入れての使用をお勧めします。

商品	電源コード	コントローラー
集光&拡散・集光 Ver. II	10 連結	10 連結

◇設置方法 注意事項

- ・ 雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・ 高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・ 吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・ 結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクタ 防滴処理

- ・ 防水処理を行って下さい

◇使用上の注意

- ・ 接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・ 商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・ 工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・ 傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

◇発火・火災・感電の注意（事例）

- ・ 傷んだ電源コード
- ・ コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・ 使用しない場合は、電源を切る。
- ・ コード類（電源部）を束ねない。
- ・ 濡れた手で触らない。
- ・ 商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・ 電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・ この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管して下さい。

◇コントローラー点滅パターン

番号	機能 スピード5段階 メモリー機能あり タイマー機能:3h/5h/8h
1	LED電球が全灯
2	4回点滅
3	全灯フェードイン、フェードアウト(フェード間の消灯長い)
4	点滅
5	6回点滅(6回目点灯長い)
6	点滅
7	全灯フェードイン、フェードアウト
8	パターン2～7まで繰り返し

◇タイマー機能

3 時間	点灯	21 時間	消灯
5 時間	点灯	19 時間	消灯
8 時間	点灯	16 時間	消灯

※タイマーをセット後、商品が一度点滅します。

点滅後に、タイマーが作動します。

※元電源を一度切った場合、タイマー機能がリセットされます