

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

パーティーライト

◇製品仕様◇

品番	商品名	電圧	W数	電源コード連結
24V2G9MCB1WWC24	24V ヴィンテージライト	24V	0.4W/個	40球/20m迄
24V2G7MCB2*C964	24V ボウルジュエルライトドレープ Ver. II	24V	2W/灯	20灯/20m迄
24V2G7MCB2WWF324	24V ボウルフロストライト ドレープ	24V	1.5W/灯	20灯/20m迄
24V2J7B1*C964	24V ラインジュエルライト ドレープ 60	24V	1.8W/灯	20灯/20m迄
24V2J7B1*TC484	24V ラインジュエルライト ドレープ 30	24V	1.5W/灯	20灯/20m迄
24V2S1BK*964	24V フレキシブル ブランチ 30 黒コード	24V	4.6W	10灯/20m迄
24V2S1W*964	24V フレキシブル ブランチ 30 白コード	24V	4.6W	10灯/20m迄

※フレキシブル ブランチ 30 白コード 「屋内仕様、受注生産品」となります
カタログ表記は誤りです。

◇24V ボウルジュエルライトドレープ Ver. II、フロスト カラー内訳◇

品番	カラー名
24V2G7MCB2WC964	ホワイト
24V2G7MCB2WWC964	ウォームホワイト
24V2G7MCB2TWC964	ウォームホワイト×点滅(ウォームホワイト)
24V2G7MCB2WWF324	ウォームホワイト

◇24V ラインジュエルライト ドレープ 60・30 カラー内訳◇

品番	カラー名
24V2J7B1WTC964	ホワイト×点滅(ホワイト)
24V2J7B1WWTC964	ウォームホワイト×点滅(ウォームホワイト)
24V2J7B1WTC484	ホワイト×点滅(ホワイト)
24V2J7B1WWTC484	ウォームホワイト×点滅(ウォームホワイト)

細については、本カタログをご覧ください。

※低圧商品については、専用下記電源トランスを使用してください

◇24V フレキシブル ブランチ 30 カラー内訳◇

品番	カラー名
24V2S1BKW964	ホワイト
24V2S1BKSG964	シャンパンゴールド
24V2S1WW964	ホワイト
24V2S1WSG964	シャンパンゴールド

◇各備品◇

品番	商品名	コード色	備考
24V2MC4W4L10	24V5m10 垂マルチコード	白	エンドキャップ付き
24V2MC4BK4L10	24V5m10 垂マルチコード	黒	エンドキャップ付き

◇ご使用前に（取り扱い注意事項）◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。
- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。
- ・接続の際は電圧容量（100V専用）をしっかりとご確認し取り付け下さい。
- ・本商品は低圧商品です。(必ず専用の電源トランスを使用してください。)
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

◇発火・火災・感電の注意（事例）◇

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く



2. コネクターとコード接続部



3. 2の反対側接続部も同様



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2~3重巻くようにしてください。



- ・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。