

ボッカ 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



禁止

- ・ 設置に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合は、ご使用にならないで下さい。
- ・ また、重い物を乗せたり強い力を加えると転倒、破損の危険があるのでお止め下さい。

注意






必ず実行

- ・ 組立てに際し、組立用ビスは確実に締め付け完全に固定する。
- ・ ホワイトボードへ書き込む際は必ず水性マーカーをご使用下さい(両面ホワイトボード仕様)

セット内容

はじめに、梱包内容が揃っているかをご確認下さい。

取扱い説明書に同封



本体パーツの組み立て方法



注意

ビスは、どの箇所も全て均等にボルトが閉まるように手で両側を軽く締めした後、レンチで固く締め込む

- ① 本体フレームに横パイプを取り付ける
溝のない方が上側になるよう取り付ける





必ず実行
ビスは付属の六角レンチで
きっちり固定して下さい。





- ② 前方用フレームを取り付ける

天板受けボルトが内側にくるように取り付ける。
歪みがでないよう左右ビスを均等に順番に手で軽く締めこんだ後、レンチで固く締めこむ。




- ③ 天板を乗せる

ケーブルや電気コードを通すように切込みがある方を机奥側になるよう設置
(天板のカラーは、ブラック/ホワイトのリバーシブルになっています)



組立完了後、ホワイトボードの保護シートを剥がして下さい。



[製品についてのお願ひ]
本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。