

安全に関するご注意とお手入れについて

本品をご使用になる前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
また、大切に保管して、お手入れの際などにご利用ください。

⚠ 警告

- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。
火災・感電事故の原因となります。

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して8年から10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C-8105-1による)
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
「安全チェックシート」は、日本照明器具工業会にてご紹介しております。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長い時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

お手入れについて

- お手入れの前に、必ず電源を切ってから行ってください。
- 中性洗剤をうすめて布につけ、よく絞ってから汚れを拭き取ります。その後、乾いた布で仕上げてください。
- 酸性、アルカリ性の洗剤やシンナー、ベンジンなどの揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけないでください。
強度低下による破損の原因となります。変色、変質の原因となります。
- ランプを交換する際は必ずスイッチを切ってから行ってください。
やけど、感電事故の原因となります。
- ランプが切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触れないでください。
やけどの原因となります。
冷えてから交換するか、または、ハンカチやタオル等を使ってください。

保証

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年です。ランプ等の消耗品は除きます。
- 保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

保証の免責事項


保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- (4) 車輛、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、電源を切ってお買上げいただきました販売店もしくは下記にご相談ください。

お問い合わせ



株式会社

● 東京商品部

〒111-0053
東京都台東区浅草橋3-22-9
TEL.03-5687-9610
FAX.03-5687-3890

● 大阪商品部

〒537-1023
大阪府大阪市東成区玉津2-2-7
TEL.06-6977-4825
FAX.06-6977-4824