

グリーンモード
Green node
 GR74
 取扱説明書

業者様へ・・・本書はお客様へお渡し下さい。 お客様へ・・・本書は大切に保管して下さい。

●付属部品			
対象品番	GR9960.GR9961.GR9962 GR9963.GR9964.GR9965 GR9966	GR9952.GR9953.GR9954 GR9955.GR9956.GR9957 GR9958.GR9967	GR9959 GR9968
長ネジ	6本	8本	12本
短ネジ	6本	8本	12本

●飾り方

1

取付けたパネルの上下に短い棧を隙間のないように長ネジで取付けます。

長ネジ

棧

パネル

2

取付けた上下の棧に短い軸を上下側面から、短ネジで取付けます。
 (上下軸だけのタイプはこれで完了です。)

軸

短ネジ

断面図

軸

棧

3

取付けたパネルの左右に長い棧を隙間のないように長ネジで取付けます。

4

取付けた左右の棧に長い軸を左右側面から、短ネジで取付けます。

商品について

材 質 本体：木質ボード・アルミ・木 ネジ：スチールメッキ

お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書(取り扱い説明書)をよく読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使い下さい。
 ※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

組立・設置に際して	<ol style="list-style-type: none"> 1. お取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行って下さい。 2. 本体及び部品の改造は行わないで下さい。 ・強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。 3. 設置場所にご配慮下さい。 ・周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置して下さい。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。 ・直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにして下さい。変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。 4. 設置面の材質・状態をご確認下さい。 ・重量に耐えられる壁面にお取り付け下さい。 5. 取り付け金具を正しくお選び下さい。 ・壁面の材質により、付属の直付け用ビス等が合わない場合があります。市販の取り付け金具をご使用の際は、重量に耐えられるものをお選び下さい。 6. 使い始めには換気を十分にして下さい ・ごくまれに木材の接着材に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。 ・肌の弱い人はアレルギー症状を起こす場合がありますので、使い始めには換気を十分にして下さい。
ご使用に際して	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下にものを置かないで下さい。 ・予期せぬ事態で脱落することも予想されます。 2. グリーンの莖部には金属製のワイヤーを使用している商品があります。直接グリーンに手を触れるとけがをすることがありますのでご注意下さい。 3. グリーンの葉を引っ張ると、葉が取れる場合があります。
お手入れに際して	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期的な点検して下さい。 ・ゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。 2. 定期的な清掃して下さい。 ・放置していると汚れますので定期的に清掃して下さい。 ・本体は柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼって拭いて下さい。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。 ・透明板がある場合、透明板は傷が付きやすいのでこすらないようにして下さい。 ・グリーンは乾いた柔らかい布で付着したチリやほこりをやさしく取り除いて下さい。 ・殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないで下さい。変色、変質の原因となります。

注意 角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意下さい。