

商品の取り扱いについての注意とお願い

◇製品仕様（1台あたり）

商品名	サイズ	電圧	消費電力
クリーミーライト・ステップ RY2	Φ500×H60mm	DC12V	11W/台（RGB 最大時）

※リモコン、コード、電源トランス付きです。

※詳細仕様は、カタログをご確認下さい。

※リモコン パターンについては本紙の3枚目をご参照下さい。

◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
 - ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
 - ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
 - ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。（屋外設置の場合）
 - ・商品の保証期間は、出荷後90日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
- 取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。

◇商品取り扱い注意事項◇

- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。
- ・商品の特性上、表面が滑りやすくなる可能性がございますので、屋外での雨、雪時はご注意ください。

◇使用上の注意◇

- ・接続の際は電圧容量（12V専用）をしっかりとご確認し取り付け下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
- ・また、電球を取り付ける時にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。
- ・屋内仕様と記載されている商品は、屋外で使用しないで下さい。
- ・連結可能商品は、最大連結数を超えないようご注意ください。
- ・コントローラーが入っている商品については、防水ボックス等に入れ処理をして下さい。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

<p>1. 接続部分から巻く</p> 	<p>2. コネクタとコード接続部</p> 	<p>3. 2の反対側接続部も同様</p> 
<ul style="list-style-type: none">・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。・2~3重巻くようにしてください。		
 <ul style="list-style-type: none">・融着テープを巻き終わってから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。・直射日光（夏場）に置く際は、接着層が軟化する恐れがあります。・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。		

◇発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する場合には、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

クリーミーライト・ステップ RY2 取扱説明書

本製品は、電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込んだ後、付属のリモコンにて操作が出来ます。
リモコンの操作方法は以下の通りです。



本体防滴構造ですが、環境により防滴機能も変化致しますのでご注意ください。

本製品は、「踏む」振動を感知し、色が変化します。

無理な使用をされますと本体の破損等の恐れがありますのでご注意ください。

本体は、リモコンでの ON/OFF が可能です。コンセントの電源が切れると
本体も OFF になりますが、コンセントの電源をつけると本体も ON になります。

メモリー機能がございますので、再度 ON にすると直前に使用した色で点灯いたします。