

商品の取り扱いについての注意とお願い

ーコーン Ver. II ー

◇製品仕様 (AC100V) ◇

商品名	W数	サイズ	重量	組立式
クリスタルグロー・コーン (大)	16W	H2,400 × Φ600mm	約 7.4 kg	3分割
クリスタルグロー・コーン (中)	10W	H1,800 × Φ450mm	約 4.4 kg	3分割
クリスタルグロー・コーン (小)	9W	H1,500 × Φ370mm	約 3.8kg	2分割
フォールライト・コーン	12W	H2,000 × Φ550mm	約 5.8kg	3分割
スパイラルコーン (大)	28W	H1,800 × Φ450mm	約 5.2 kg	3分割
スパイラルコーン (小)	13W	H1,200 × Φ300mm	約 2.7 kg	2分割
アーガイルコーン	38W	H2,400 × Φ800 mm	約 11 kg	3分割

※詳細については、本カタログをご覧ください

※連結方法、コントローラー使用希望の場合は別途販売店へお問い合わせください。

※アルミデルタコーン、電飾装飾無し。フレームのみとなります

※スパイラルコーン、アーガイルコーンはコントローラーが付属されています。

コントローラーパターンは3枚目参照 塗装

◇ご使用前に (取り扱い注意事項) ◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。
- ・接続の際は電圧容量 (100V 専用) をしっかりとご確認し取り付けして下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける時にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。
- ・屋内仕様と記載されている商品は、屋外で使用しないで下さい。
- ・連結可能商品は、最大連結数を超えないようにご注意下さい。
- ・コントローラーが入っている商品については、防水ボックス等に入れ処理をして下さい。

◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇接続コネクタ 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

<p>1. 接続部分から巻く</p> 	<p>2. コネクタとコード接続部</p> 	<p>3. 2の反対側接続部も同様</p> 
<ul style="list-style-type: none">・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。・2～3重巻くようにしてください。		
 <ul style="list-style-type: none">・融着テープを巻き終わってから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。・直射日光（夏場）に置く際は、接着層が軟化する恐れがあります。・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。		

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する場合には、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

◇スパイラルコーン コントローラー機能◇

・メモリー機能付き

番号	機能 スピード7段階
1	LED電球が全灯
2	交互に4回点滅 左4回/右4回
3	交互にフェードイン/フェードアウト
4	交互に点滅 左1回/右1回 ※2回路同時につく間が若干長い
5	交互に点滅 左5回/右5回
6	交互に点滅 左1回/右1回
7	全体フェードイン、フェードアウト
8	パターン2~7繰り返し

◇アーガイルコーン コントローラー機能◇

・メモリー機能付き

①Fade	R→G→B→GB→RB→RGB→RG (フェード)
②Jump	R→G→B→GB→RB→RGB→RG (点滅)
③Milky Way	B+W フラッシュ (色固定)
④Fixed	指定色常点
⑤Fade	指定色フェードイン・フェードアウト
⑥Flash White	指定色+ホワイトフラッシュ
⑦Flash out	指定色+ランダム点滅
⑧Wave	指定色+ランダムフェード
⑨Chase	指定色ランダムフラッシュ
⑩AUTO	①~⑩オート再生

リモコンは赤外線仕様です、遮蔽物で操作が遮られる可能性があります

◇タイマー機能◇

・8時間点灯、16時間消灯

ON…グリーン点灯 / OFF…レッド点灯