

お取り扱いの前に必ずお読み下さい

－100V 流星シリーズ－

◇流星ストリングライト RY3

品番	電圧	サイズ	W 数	連結
RYUSEIWVER3	100V	10m	約 19.2W	不可

※同梱コントローラーは非防水仕様です、屋外設置時は防水 BOX に入れるようにしてください

◇シューティングスター

品番	電圧	LEDcolor	サイズ	W 数	連結
A13S1C1W120E	100V	ホワイト	3m	約 17W	不可
A13S1C1SG120E	100V	シャンパンゴールド	3m	約 17W	不可

※同梱コントローラーは非防水仕様です、屋外設置時は防水 BOX に入れるようにしてください

◇ご使用前に

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3 か月以上の設置はご遠慮下さい。(屋外設置の場合)
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
- ・本体商品を取り付ける際に、強く本体及びコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。
- ・接続の際は電圧容量をしっかりとご確認し取り付け下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。火災・感電のおそれがあります。

◇設置方法 注意事項

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。

◇流星ストリングライト RY3 コントローラー点滅パターン

	効果
パターン 1	奥から手前奥に流れる
パターン 2	手前から奥に流れる
パターン 3	常点

■機能

- ・メモリー機能有
- ・スピード調整 10 段階

※随時、コントローラー仕様変更予定。

◇シューティングスター コントローラー点滅パターン

	効果
パターン 1	奥から手前に流れる
パターン 2	手前から奥に流れる
パターン 3	常点
パターン 4	全点灯後、奥から手前に消灯 (12 段階)
パターン 5	全点灯後、手前から奥に消灯 (12 段階)

■機能

- ・メモリー機能有
- ・スピード調整 10 段階

◇接続コネクター 防滴処理

- ・ 接続部分に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く	2. コネクターとコード接続部	3. 2 の反対側接続部も同様
		
・ テープ幅が 1/2 の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。 ・ テープ幅の約 1/2 が重なるように巻いてください。 ・ 2～3 重巻くようにしてください。		
		
・ 融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを 1 重巻くようにしてください。 ・ 直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。 ・ ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。		

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・ 傷んだ電源コード、コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり。
- ・ 使用しない場合は、電源を切る。
- ・ コード類（電源部）を束ねない。・ 濡れた手で触らない。
- ・ 商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・ 電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
- ・ 密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・ この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。